
「時間後 切」と「時間後 入」を同時に予約したいときは

●下の例を参照して操作してください。

例 3時間後に停止し、その1時間後に 運転する場合

> 「3時間後 切」と「4時間後 入」とを 設定します。

- ① **タイマー設定入/切**を押し、 **「時間後 切」**を選びます。 (「時間後 切」が点滅します。)
- ② **タイマー時間**を押し、 時間を**「3」**に設定します。
- ③ **予約/解除** を押します。 「3時間後 切」が設定されます。 (「3時間後 切」が点灯に変わります。)
- ④ 次に**タイマー設定入/切**を押し、 「時間後 入」を選びます。 (「時間後 入」が点滅します。)
- ⑤ タイマー時間を押し、時間を[4]に設定します。
- ⑥ 予約/解除 を押します。 「4時間後 入」が設定されます。 (「4時間後 入」が点灯に変わります。) これで同時予約完了です。




「時間後 切」「時間後 入」を同時に予約した場合

● 予約完了したときから同時に残り時間をカウントし、表示します。


例 「3時間後 切」 「4時間後 入 |

「4時間後入」 予約します。

3時間後に運転を停止します。 停止した1時間後から運転を 開始します。 運転開始後予約は 解除されます。












複数台同時運転の場合

複数台の室内ユニットを同時に運転できるシステムになっている場合


1つのリモコンでグループ制御

- 1つのリモコンで最大16台まで運転、操作できます。
- すべての室内ユニットが同じ設定となります。



2リモコン制御

2つのリモコンで1台(グループ制御の場合は 1グループ)の室内ユニットを運転操作できます。




● グループ制御、2リモコン制御の組合せや設定、変更する場合はご自分でなさらずに、 必ずお買上げの販売店にご相談ください。

:手な使いかた

●冷房中は直射日光を入れない


窓にはカーテンかブラインドをつけてください。





●エアフィルターはこまめに清掃する

汚れたまま運転すると能力の低下 または故障の原因になることがあります。





OFF

トアや窓を開けたままにしない

運転効率が 悪くなります。





●テレビ・ラジオ・ステレオなどは 室内ユニットやリモコンから 1m以上離す

映像が乱れたり、雑音が 入ることがあります。

ただし、機械保護のため 再運転するときは



●室内ユニットの真下で ほかの暖房器具を使わない 🔍 🕏

暖房器具の熱により 吸込グリルなどが 変形することが あります。



●吹出口・吸込口の近くにものを置かない

能力が低下、または運転が停止することが あります。



電源を入れてください。 ●風向調節を上手に使う

必ず6時間以上前に

冷たい空気は下に、暖かい空気は上に たまります。風向は、冷房・ドライ時は水平に、 暖房時は下向きにして、

●長時間使用しないときは電源をしゃ断する 電源が入っていると、数ワット〜数十ワットの電力(※)を消費するためです。

体に直接 当てないように してください。



●冷やし過ぎ、暖め過ぎに注意する

電気のムダ使いになります。



●タイマー運転を有効に使う

室温が設定温度になるまで時間がかかります。 タイマー運転を活用し、事前に運転を

開始してください。



お手入れのしかた

エアコンを水洗いしない

感電や発火の原因に なることがあります。



水ぬれ禁止

●清掃時は必ず運転を停止し 雷源をしゃ断する

感電やけがの原因に なることがあります。



●エアフィルターなどの清掃時は、 足場に気をつける

足場が不安定な場合は、落下・ 転倒などによりけがの原因に なることがあります。





- ●清掃時以外は、エアフィルターを外さないでください。 故障の原因になることがあります。
- ●吸込口に正規のエアフィルター以外のもの (キッチンペーパーなど)を取り付けないでください。 性能が低下し、凍結・水もれの原因になることがあります。

日常のお手入れ

エアフィルターの清掃のしかた

リモコンに「フィルター洗浄」の 表示がでたら、清掃してください。

一定時間運転すると表示します。




● 表示されるまでの時間を変更することが できます。

汚れの多いところでご使用になる場合は お買上げの販売店へご依頼ください。

汚れ	表示されるまでの時間
標準	200時間(1ヵ月相当)
多い場合	100時間(2週間相当)

1. エアフィルターを取り出します。

室内ユニット後側にあるエアフィルターのとって を少し持ち上げ、下方に引いてください。



2.清掃します。

汚れは電気掃除機、または水洗いで 清掃してください。

汚れがひどい場合、 ➡ 水切りし、日陰で 柔らかいブラシや 中性洗剤を使って 洗ってください。



異 乾かしてください。



- ●50℃以上のお湯で洗わないでください。 変色や変形の原因になることがあります。
- ●火であぶらないでください。 燃える原因になることがあります。
- **3.**エアフィルターを取り付けます。

1と逆の手順で、室内ユニット後側に エアフィルターを取り付けてください。

4.リモコンの「フィルター洗浄」の 表示を消してください。

> BRC1Eタイプの場合は、メインメニューより フィルターサインリセットを実行します。 BRC1Cタイプの場合は、フィルターサイン リセットボタンを押します。

吹出口・外装の清掃のしかた

- 柔らかい布でからぶきしてください。
- 汚れがとれないときは、 水でうすめた中性洗剤にひたして よく絞った布でふきとった後、 からぶきしてください。



- お ガソリン・ベンジン・シンナー・ミガキ粉・ 市販の液状殺虫剤などは使用しないでください。 変色や変形の原因になることがあります。
 - ●50℃以上のお湯を使用しないでください。 変色や変形の原因になることがあります。

シーズン始め・終わりのお手入れ

シーズン始め

確認してください。

• 室内・室外ユニットの吸込口や吹出口をふさいでいませんか? 障害物がある場合は取り除いてください。

エアフィルターと外装を清掃してください。

エアフィルターは清掃後、必ず元の位置に戻してください。 清掃のしかたは (14,15) ページ参照

電源を入れてください。

■電源が入れば、リモコン表示部の文字が表示されます。 (機械保護のため、運転を開始する6時間以上前に電源を入れてください。始動を円滑にするためです。)

シーズン終わり

晴れた日に半日ほど送風運転をし、内部をよく乾燥させてください。

電源をしゃ断してください。

- ■電源が入っているときは、数ワット~数十ワットの電力を消費します。 節電のためにも電源をしゃ断してください。
- 電源がしゃ断されると、リモコン表示部の文字が消えます。

エアフィルターと外装を清掃してください。

エアフィルターは清掃後、必ず元の位置に戻してください。 清掃のしかたは (14,15) ページ参照

調子がおかしいときは

次の場合は、故障ではありません。

	症状	原因	
運転しない	停止後、すぐに再運転したとき	リモコンの運転ランプが点灯していれる 正常です。機械に無理がかからない	
	温度調節ボタンを押して、すぐ元に戻したとき	ようコントロールされているためです。 3分後に自動で運転を開始します。	
	リモコンに[集中管理中]が表示され、 操作ボタンを押すと表示が 数秒間点滅するとき	集中機器により、コントロールされて いるためです。 表示の点滅はそのリモコンで操作 できないことを示します。	
	電源を入れた直後	運転準備のためです。 約1分間待ってください。	
este priestra de la la prima de la compansión de la prima de la compansión de la compansión de la compansión de de la compansión de la compans	室外ユニットが停止	室温が設定温度に達しているためです。 室内ユニットは送風運転となります。	
ときどき 止まる			
風量が 設定どおりに ならない	風量調節ボタンを押しても風量が 変わらない	室温が設定温度に達したときは、 室外ユニットは停止し、 室内ユニットは微風運転となります。	
風向が 設定どおりに ならない	リモコン表示と風向が異なる 風向スイングができない	自動でコントロールされているためです。 (10)ページ参照	
白い霧が出る	冷房時、湿度が高いとき (油分やホコリの多い場所)	室内ユニット内部の汚れがひどい場合に、 温度ムラが生じるためです。(※)	
	除霜運転中および除霜終了後、暖房運転に 切り換わったとき	霜が溶け、湯気となって出てくるため です。	
音が出る	運転開始直後の「ジーン」という音	風向羽根を動かす電動機が作動している 音です。1分ぐらいで音が小さくなります。	
	冷房時や除霜時の「シュー」というかすかな 連続音	エアコン内部にガス(冷媒)が流れている音です。	
	運転開始・停止直後、除霜開始・停止直後 の「シュー」という音	ガス(冷媒)の流れが止まる音、および 流れが変わる音です。	
	運転中と運転停止後の「ピシピシ」という キシミ音	樹脂部品が温度変化により伸縮するため です。	

※室内ユニットの内部の洗浄が必要です。洗浄には専門の技術が必要ですので販売店にご相談ください。

次の場合は、故障ではありません。

	症状	原因		
ホコリが出る	長時間運転停止後、 ふたたび運転を始めるとき	室内ユニット内部に付着したホコリが 吹き出るためです。		
ニオイが出る	運転中	部屋の二オイ、たばこの二オイなどが 室内ユニット内部で吸着されて 吹き出すためです。		
リモコンに[88] と液晶表示が出る	電源を入れた直後	リモコンが正常であることを確認して いるためです。 一時的に表示するだけです。		
風向がリモコン の表示と異なる	リモコンに <u>スイング</u> が表示されているが 風向羽根がスイングしない	< 暖房時>運転開始直後や設定温度より 室温が高いときに不快な風があたらない ように風向をコントロールしているため		
e per introversi en son son en reck. Con en omen en son en recket Con en omen en en recket en	リモコンの <u>風向</u> 表示と風向羽根の向きが 異なる	です。 【 10 】ページ参照		
よく冷えない	マイコンドライ運転中	マイコンドライ運転は、室温をできるだけ 下げないような運転をするためです。		
		(9)ページ参照		

サービスを依頼される前にお調べください。

症状	原因	処置		
全然運転しない	電源ヒューズが切れていませんか?	電源をしゃ断してください。		
	電源ブレーカーがしゃ断されていませんか?	 電源ブレーカーのとってが OFF位置の場合は、 電源を入れてください。 電源ブレーカーのとってが トリップ位置の場合は、 電源を入れないで ください。 (販売店にご相談ください。) 電源ブレーカー(漏電しゃ断器) 		
Stratustika judika da usuka da 1915) 1916) Stratustika da 1916 a latas 1910 (1916) 1916) Stratustika judika da 1916 a latas 1916) Stratustika da 1916 a latas 1916 (1916)	停電ではありませんか?	停電復帰後、再運転して ください。		
運転すると すぐに止まる	室内・室外ユニットの吸込口や吹出口を ふさいでいませんか?	障害物を取り除いて ください。		
	エアフィルターが目詰まりしていませんか?	エアフィルターの清掃を。 〔14〕 ページ参照		
よく冷えない、	室内・室外ユニットの吸込口や吹出口を ふさいでいませんか?	障害物を取り除いて ください。		
よく暖まらない	エアフィルターが目詰まりしていませんか?	エアフィルターの清掃を。 【14】ページ参照		
	設定温度は適正ですか?			
	設定風量が「弱」になっていませんか?	適正な温度・風量・ 吹出風向に 設定してください。		
	風の吹出方向は適正ですか?			
	窓や扉が開いていませんか?	しっかり閉めてください。		
〔冷房時〕	直射日光が入っていませんか?	窓にカーテンかプラインドを。		
〔冷房時〕	在室人員が多すぎませんか?			
〔冷房時〕	室内に熱源(OA機器など)が多すぎませんか?			

以上のことをお調べになったうえで、なお調子が良くないときはご自分で修理しないで、お買上げの販売店にご連絡ください。

このとき、症状と機種名(保証書または (20) ページ参照)をお知らせください。


次の場合は販売店へご連絡ください。

- **∧**警告·

●異常時(こげ臭いなど)は、運転を停止して電源をしゃ断する

異常のまま運転を続けると、故障や感電・火災の原因になります。 お買上げの販売店にご連絡ください。





知っておいてください

別売品について

エアコンの機能を幅広くご利用いただけるように、専用部品を用意しております。 ご入用の際にはダイキン純正品とご指定ください。詳しくはお買上げの販売店にお問合わせください。

• ▲ 警告

●別売品の取付けは、自分でしない

別売品は、必ず当社指定の製品を使用してください。 ご自分で取付けをされ不備があると、水もれ・感電・火災の原因になります。 お買上げの販売店にご依頼ください。



製品の種類と運転音

	機種	E 1500 4 4	EU 15000 A			
項		FHP224A	FHP280A			
	機能	冷暖房	兼用形			
	ユニット構成	分离	進形			
種	凝縮器の冷却方式	空汽	完 式			
	送風方式	直接四	直接吹出形			
	定格冷房能力(kW)	20.0	25.0			
類	定格ヒートポンプ 暖房標準能力(kW)	22.4	28.0			
	定格ヒートポンプ 暖房低温能力(kW)	20.1	25.6			
運動 (di	流音 室内ユニット 3)	急52/強50/弱47	急54/強51/弱48			

- (注) ●運転音はJIS B8616(日本工業規格)における数値です。 実際に据え付けた状態で測定すると周囲の騒音や反射を受け、表示値より大きくなるのが普通です。
 - ●この値は製品改良のため予告なく変更することがあります。

アフターサービスと保証について

アフターサービスについて

▲ 警告

●分解や改造・修理をしない

水もれ・感電・火災の原因になります。お買上げの販売店にご依頼ください。

●移動・再設置は、自分でしない

据付けに不備があると、 水もれ・感電・火災の原因になります。 お買上げの販売店にご依頼ください。





●冷媒がもれたら火気厳禁

エアコンに使用されている冷媒は安全で、通常もれることはありませんが、 万一、冷媒が室内にもれ、ファンヒーター・ストーブ・コンロなどの火気に触れると 有毒ガスが発生する原因になります。

燃焼器具などの火気を消して部屋の換気を行い、お買上げの販売店にご連絡ください。 冷媒もれの修理の場合は、もれ箇所の修理が確実に行われたことを サービスマンに確認の上、運転してください。



●修理を依頼されるときは 次のことをお知らせください。

- 機種名
-) 保証書に記載して
- ●製造番号と据付年月日 】 あります。
- ◆ 故障状況 ― できるだけ詳しく (リモコンの表示内容もお知らせください。)
- ●ご住所、お名前、お電話番号

●無料修理保証期間経過後の修理について

販売店またはダイキンコンタクトセンターにご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合はお客様のご要望により有料修理いたします。

●補修用性能部品の保有期間について

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。当社は、このエアコンの補修用性能部品を製造打切後9年保有しています。

●保守点検契約のおすすめ

エアコンを数シーズンご使用になると内部が汚れ、性能が低下することがあります。 分解や内部清掃には専門の技術が必要ですので、通常のお手入れとは別に保守点検契約(有料)をおすすめします。

●点検と保全周期の目安について

[保全周期は保証期間を示しているものではありませんのでご注意ください。]

表1は次の使用条件が前提となります。

①ひんぱんな発停のない、通常のご使用状態であること。

(機種によりことなりますが、通常のご使用における発停の回数は、6回/時間以下を目安としています。) ②製品の運転時間は、10時間/日、2500時間/年としています。

●表1.「点検周期」および「保全周期」の一覧

主要部品名	点検 周期	保全周期 [交換または修理]	主要部品名	点検 周期	保全周期 [交換または修理]
圧縮機		20,000時間	バルブ(電磁弁、四方弁など)		20,000時間
電動機 (ファン、ルーパー、ドレンポンプ用など)		20,000時間	センサー (サーミスタ、圧力センサーなど)	1 年	5年
暖房用補助電気ヒーター	1年	8年	ドレンパン(注3)	' *+-	8年
プリント基板類		25,000時間	リモコンおよびスイッチ類		25,000時間
器數交換		5年	ファン		室外: 10年、室内: 13年
膨張弁		20.000時間			

- 注1、本表は主要部品を示します。詳細は保守点検契約に基づいて確認してください。
- 注2. この保全周期は、製品を長く安心してご使用いただくために、保全行為が生じるまでの目安期間を示しています。適切な保全設計(保守点検費用の予算化など)のためにお役立てください。また保守点検契約の契約内容によっては本表よりも、点検・保全周期が短い場合があります。
- 注3. ビル管理法の対象となる建物にご使用の場合は、定期的な点検が必要となります。
- 注4. 「保全周期」および「交換周期」は、使用条件(運転時間が長い、発停ひん度が高いなど)や使用環境(高温、多湿など)がきびしくなると短縮する必要があります。
- 詳しくは、お買上げの販売店またはダイキンコンタクトセンターにご相談ください。

●消耗部品の交換周期目安について

[交換周期は保証期間を示しているものではありませんのでご注意ください。]

●表2. 「交換周期」の一覧

● ±<=: ↑><3>					
主要部品名	点検 周期	交換周期	主要部品名	点検 周期	交換周期
ロングライフフィルター		5年	ヒューズ	1年	10年
高性能フィルター	1年	1 年	クランクケースヒーター] '	8年
□ 湯 □ ン デンサ		10年			

- 注 1. 本表は主要部品を示します。詳細は保守点検契約に基づいて確認してください。
- 注2. この交換周期は、製品を長く安心してご使用いただくために、交換行為が生じるまでの目安期間を 示しています。適切な保全設計(部品交換費用の予算化など)のためにお役立てください。

詳しくは、お買上げの販売店またはダイキンコンタクトセンターにご相談ください。

なお、当社が指定した業者以外による分解や内部清掃に起因する故障については、保証対象外となることがありますのでご注意ください。

●移設および廃棄などについて

- ●転居などでエアコンを移動・再設置する場合は専門の技術が必要ですので、お買上げの販売店または ダイキンコンタクトセンターにご相談ください。
- この製品は「フロン回収・破壊法」に定める「第一種特定製品」です。
- ●この製品を廃棄またはリサイクル (部品や材料の再利用) する場合には「フロン回収・破壊法」に基づく 冷媒の回収・運搬・破壊・書面管理が義務付けられています。
- ●この製品を移動・再設置する場合で、冷媒回収が必要なときは「フロン回収・破壊法」に基づく冷媒の 回収・運搬・破壊が義務付けられています。
- いずれの場合も、お買上げの販売店またはダイキンコンタクトセンターにご相談ください。

●ご不明の場合は

アフターサービスについては、お買上げの販売店またはダイキンコンタクトセンターにお問合わせください。

保証書について

●この製品には保証書がついています。 保証書は、販売店で所定事項を記入してお渡しします ので、記載事項をお確かめのうえ、エアコンを管理 している方が大切に保管してください。

保証期間…据付日から1年

詳しくは保証書をよくお読みください。

●保証期間内に無料修理を依頼されるときは、販売店またはダイキンコンタクトセンターにご連絡のうえ、修理に際して「保証書」を必ずご提示ください。ご提示のない場合は、無料修理保証期間中であってもサービス料をいただくことがありますので、保証書は大切に保管してください。

お客様ご相談窓口

商品に関する修理・消耗部品のご用命や取扱いのご相談など 全てのお問い合せは「ダイキンコンタクトセンター」へご連絡ください。 電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようにお願いします。

タイキンコンタクトセンター (お客様総合窓口)

○○ 0120-88-1081(全国共通フリーダイヤル)

FAXでのお問合わせは 0120-07-0881 (FAX専用フリーダイヤル)

良SS

http://www.daikincc.com(ご相談対応ホームページ)

営業時間:24時間365日対応いたします。

対応業務:商品に関するすべてのご相談・お問合せをお受けいたします。

(空調機の修理・メンテナンス・取扱い・機種選定・および別売品・消耗品・補用部品の販売など)

(東京)〒143-0015 東京都大田区大森西三丁目29-7/(大阪)〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋四丁目5-2

◆ダイキン工業サービス拠点所在地一覧

●SSはサービスステーションの略です。

〒630-8453 奈良市西九条町3-5-7

北海道・東北地区

札 幌 S S 〒065-0016 札 幌 市 東 区 北 1 6 条 東 1 9 仙 台 S S 〒984-0032 仙台市若林区荒井字堀口15-5

関東・甲信越地区

南SS 〒143-0015 大田区大森西3-29-7 世田谷SS 〒154-0024 世田谷区三軒茶屋1-5-19 東SS 〒135-0016 江東区東陽5-29-3第2東陽ビル1F 江 莫 飾SS 〒124-0013 葛飾区東立石1-19-2 練 馬SS 〒176-0012 練馬区豊玉北4-23-10 摩SS 〒183-0055 府中市府中町2-21-4 葉SS 〒260-0007 千葉市中央区祐光1-14-7 浜SS 〒225-0014 横浜市青葉区荏田西1-6-5 木SS 〒243-0032 厚木市恩名4-5-87 つくばらら 〒305-0841 つくば市御幸が斤3 宇都宮SS 〒321-0962 宇都宮市今泉町1680 崎SS 〒370-0018 高崎市新保町64-1 草 加SS 〒340-0013 草 加 市 松 江 町 2 - 1 5 - 1 〒350-1115 川 越 市 野 田 町 2 - 2 - 1 Ш 越SS 〒390-0827 松本市出川3-10-24 本SS 松 〒950-0941 新潟市女池4-17-33

北陸地区

北 陸 S 〒921-8062 金 沢 市 新 保 3 - 5 9 宮 山 S 〒939-8261 宮 山 市 萩 原 4 2 1 - 1 福 井 S 〒910-0842 福井 市 開 発 3 - 3 4 0 2

東海地区

タイキン工業株式会社

本 社 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル 郵便番号 530-8323

東京支社 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル 郵便番号 108-0075

この取扱説明書は再生紙を使用しています。

津SS 〒525-0027 草 津 市 野 村 1 - 1 - 6 都SS 〒601-8393 京都市南区吉祥院中河原里西町15 SS 〒593-8326 堺市西区 鳳西町 1 - 69 - 2 W 55 〒530-0034 大阪市北区錦町4-82 * 阿倍野SS 〒530-0034 大阪市北区錦町4-82 吹 **⊞SS** 〒564-0044 吹田市南金田2-23-17 枚 方SS 〒572-0077 寝屋川市点野5-22-10 FSS 〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2-1-30 三宮国際ビル6F

近畿 地区

中国・四国地区

広 島SS 〒732-0802 広島市南区大州5-9-7 岡 山SS 〒700-0976 岡山市辰己20-110 米 子SS 〒683-0004 米 子 市 上 福 原 6 - 2 - 1 7 福 шss 〒721-0973 福山市南蔵王町2-12-6 徳 島SS 〒770-0873 徳 島 市 東 沖 洲 1 - 1 7 高 松SS 〒761-8071 高松市伏石町183-1 〒791-8016 松山市タ万ノ台634-1 */: шѕѕ 〒780-0088 高知市北久保43-13 高 知SS

九州・沖縄地区

北九州SS 〒803-0801 北九州市小倉北区西港町3-4 ⊠SS 〒811-2207 粕屋郡志免町南里1-10-1 鳥 栖SS 〒841-0055 鳥 栖 市 養 父 町 4 7 3 - 2 長 崎SS 〒850-0025 長崎市今博多町20-1 熊 本SS 〒862-0911 熊本市健軍1-37-6 分SS 大 〒870-0921 大分市萩原4-16-21 宮 崎SS 〒880-0912 宮崎市大字赤江字飛江田701 鹿児島SS 〒891-0115 鹿児島市東開町5-12 那 覇SS 〒901-0155 那 覇 市 金 城 5 - 3 - 4

SS06 1) A

	お各様メ	t	
ご購入店名			
TEL.			
据付年月日	年	月	8

3P104017-21J M06A110A (0801) FS